

2

MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION


AUSSENGITTER

DE


OUTSIDE GRILLE

EN

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY



1x Außengitter
Outside grille



1x Durchdrücksicherung
Push through protection

Technische Änderungen vorbehalten. Aktueller Stand ist auf der Hersteller-Homepage zu finden.
Technical changes reserved. For current status see manufacturer's homepage.

201209-01 54109120


SYMBOLERKLÄRUNG

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Innenansicht Interior view		Außenansicht Exterior view
	Richtig Right		Falsch Wrong
	Montageanleitung Installation instruction		Bedienungsanleitung Operating instruction
	Beachten Note		


MONTAGE

INSTALLATION




Das Montagerohr ist installiert und bündig mit der Wand. Die Fassadenarbeiten sind abgeschlossen.

The mounting tube is installed and flush with the wall. The facade work is completed.




Den Putzdeckel außen abnehmen und das Montagerohr von überstehenden Putzresten befreien.

Remove the outer plaster cover and free the mounting tube from overhanging plaster residue.




Die Durchdrücksicherung oben in das Montage-
rohr kleben.

Attach the push through protection into the top of
the mounting tube.




Den Montagekleber umlaufend auf die Rückseite des
Außengitters auftragen.

Apply the mounting adhesive all around the back
of the outer grille.




Das Außengitter über dem Montagerohr
platzieren und mit den Schrauben befestigen.

Place the outside grille over the mounting tube
and fix it with the screws.



Nach der Montage den Montagekleber 24 Stunden
aushärten lassen.

After installation, allow the mounting adhesive to
harden for 24 hours.



Nach Abschließen der Innenarbeiten kann die Funktionseinheit installiert werden. Weitere Installationsanweisungen liegen dieser bei.

After the interior work, the functional unit can be installed. Further installation instructions are enclosed.